

Pos. **899** = Bohrhämmer vollständig
= Rotary Hammer complete

Einbaulage beachten
Check installation position
Attention au positionnement
Téngase en cuenta la posición de montaje

